用 PADS 导出元件坐标的方法

- 1、打开 PADS Layout程序
- 2、打开 PCB 文件

3、设定坐标原点。选择菜单"Setup→ Set Origin",用鼠标在 PCB 上选定恰当的位置并确定为新的坐标原点,一般选择 PCB 左下角,并且离PCB板的最左做下面有一定的距离,使所有器件的坐标都是正值。



4、更改坐标的单位 选择菜单栏 Tools/Options..



麦斯艾姆,最贴心的研发伙伴!www.massembly.com 研发样板贴片焊接,BGA 返修焊接。普通3天,加急1天!

5、出现如下菜单 在 Design Unit 栏中选择 Metric,即切换为公制单位。



4、在菜单栏 Tools\ Basic scriptts\ basic scriptts...

B:\平板电脑资料\20110	205 次产7寸\155-796 1-112-	Labels - Demonstration -	PADS Layout
Ele Edit View Setup	PCB Decal Editor		3.628
	Cluster Placement Cluster Manager Digoerse Components Length Minimization Ctrl+M <u>N</u> udge Components		
	DyDesigner Analyss Manufacturing PADS <u>Router</u> Pour Manager Assembly Variants Under from Ubyze		
	Verify Design Compare Test Points DET Audit Compare/ECO ECO Options		
	Macros		
E1828 19 40	Basic Scripts	Basic Script Editor	000-23
	<u>Q</u> ustomize Qptions Ctrl+ <enter></enter>	Basic Scripts	

麦斯艾姆,最贴心的研发伙伴!0755-26552719 研发样板贴片焊接,BGA 返修焊接。普通3天,加急1天! 5、弹出如图 2 的对话框,选择 Excel Part List Report, 按命令 Run



6、即可生成 EXICE 格式的元件坐标文件